



Controlador digital de PH



Descripción:

Controlador digital de PH programable con alarma visual y toma eléctrica para activar un equipo eléctrico externo como lo es una bomba dosificadora o también se puede acoplar a una electro válvula (válvula solenoide) para inyectar CO2 en el acuario. Adaptador de voltaje 12 VDC, electrodo MA911B/2 con cable de 2m. Es ideal para mediciones en la agricultura, acuarios, piscicultura, la educación, la alimentación, etc.

Especificaciones:

Catalogo	MI-MC-122
Calibracion	Manual (2 puntos pH 7.01 y pH 4.01/10.1)
Rango	0.00 hasta 14.0 pH
Resolución	0.1pH
Precisión	0.2pH
pH programable	De 5.5 A 9.5pH
Electrodo para pH	MA911B/2, con cable de 2 metros, conector BNC
Medidas (L*W*H)	148.5*82.5*32mm
Peso	180g
Alimentación eléctrica	Adaptador 12VDC