

LUZEREN®

Refractómetro portátil 28-62% Brix



Descripción:

Refractómetro portátil ampliamente usado para medir la concentración de azúcar expresada en grados Brix. El rango bajo se aplica en jugos de frutas, tomate, gaseosas y muchas clases de bebidas, el rango medio es aplicable para la industria de líquidos concentrados y el rango alto es aplicable para concentraciones elevadas de azúcar o mieles. Es de construcción robusta y fabricado con materiales resistentes a la corrosión. Cuenta con celda de cuarzo y línea de demarcación de alto contraste para lecturas fáciles y precisas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001295
Modelo	REF104
Rango	28 – 62% Brix
Resolución	0.2%
Temperatura de Referencia	20°C (compensación)
Peso	160g
Medidas	27*40*150mm

Incluye pipeta de transferencia, paño suave, desarmador y estuche rígido.