

CIZTADA

Salinómetro digital 4 en 1 con ATC



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001436
Modelo	S-100
Rango Salinidad	Sal % 0.00% – 25.00% Sal ppm 0-9999 ppm Sal ppt 10.0 – 200 ppt
Resolución Salinidad	Sal% 0.01% Sal ppm: 1 ppm Sal ppt: 0.1 ppt
Precisión Salinidad	Sal%: +/- 0.1% Sal ppm: +/-2%F.S. Sal ppt: +/-2%F.S.
Rango EC	EC uS/cm 0-9999 uS/cm EC mS/cm 10.0-19.99 mS/cm EC mS/cm 20.0 – 400.0 mS/cm
Resolución EC	uS/cm 1 uS/cm mS/cm 0.01 mS/cm mS/cm 0.1 mS/cm
Precisión EC	+/-2%F.S.
Rango TDS	0-9999 ppm 10.0 – 200 ppt
Resolución TDS	1 ppm 0.1 ppt
Precisión TDS	+/-2%F.S.
Rango de compensación	0 a 60°C
Peso	250g
Medidas (L*H*D)	180*38*38mm

Incluye 3 baterías alcalinas mod. LR44

Descripción:

Salinómetro digital con función ATC, grado de protección contra agua IP67, pantalla de LCD retroiluminada, 0-200 PPT probador multiparámetro (Salinidad, EC, TDS, TEMP) de gran utilidad para diversos laboratorios multidisciplinarios, monitoreo marino, acuarios, acuicultura, etc. Diseñado para aportar simplicidad a las pruebas de salinidad durante cualquier proceso, el probador mide la salinidad del agua de mar natural y artificial. Ejecuta 2 modos para pruebas de salinidad: el modo SALT-ppm/ppt tiene una alta precisión de medición y es adecuado para la mayoría de las aplicaciones, el modo SALT-% tiene un rango de gran escala, es adecuado para aplicaciones con necesidades especiales.